neroo®

www.neroo.eu/es



DETECTOR DE MOVIMIENTO

ShieldSense Elite

Manual de usuario

Última actualización: 17 noviembre 2026

Bienvenido

Gracias por elegir el ShieldSense Elite.

El ShieldSense Elite es un detector de movimiento inalámbrico para interiores. Detecta movimiento hasta 8 metros de distancia y en 110°, y lo comunica al instante a su panel de alarma. Gracias a LoRa, la señal llega hasta 500 metros en campo abierto y atraviesa paredes y forjados gruesos: ideal para una casa grande, un anexo, una nave o un local comercial.

El ShieldSense Elite funciona exclusivamente con el ShieldLink Elite.


Índice

1 El ShieldSense Elite de un vistazo 2
2 Vincular con su panel de alarma 3
3 Los interruptores de ajuste 3
4 Colocación 4
5 Cambiar las pilas 5
6 Especificaciones 5
7 Garantía y asistencia 5

1 El ShieldSense Elite de un vistazo



El ShieldSense Elite



Parte trasera: pilas (2× AA), encendido/apagado y los interruptores de ajuste

Piloto	Significado
Azul	Movimiento detectado
Rojo	Pila casi agotada

- Conexión LoRa: cifrada y sin interferencias, con un alcance de hasta 500 metros en campo abierto.
- Protección antisabotaje: si el detector se retira de su soporte o se abre, el panel de alarma recibe un aviso de sabotaje.

2 Vincular con su panel de alarma


1. Coloque las pilas y ponga el interruptor de encendido de la parte trasera en ON.
2. Ponga el ShieldLink Elite en modo de vinculación para un detector de movimiento: en la pantalla de inicio toque Conexión (abajo a la izquierda), introduzca el código de usuario (1234 por defecto), elija Sensores, toque «+», elija Movimiento y toque «+ Vincular».
3. Mueva la mano delante del detector hasta que se encienda el piloto. El panel de alarma confirma la vinculación.
4. En la app, dé al detector un nombre fácil de reconocer, por ejemplo «Nave» u «Oficina».

BUENO SABERLO


Encontrará los pasos completos en el manual del ShieldLink Elite, en el capítulo sobre vincular accesorios. También puede vincular desde la app: abra el panel de alarma → Accesorios → «+». Todos los manuales están en neroo.eu/es/pages/manuales.

3 Los interruptores de ajuste

Detrás de la tapa de las pilas hay dos pequeños interruptores. Con ellos se ajustan el piloto y el tiempo de espera.



Los dos interruptores de ajuste




Posición de los interruptores, junto a las pilas

Interruptor	ON	OFF
1 — Piloto	El piloto se enciende al detectar movimiento	El piloto permanece apagado
2 — Tiempo de espera	5 minutos entre dos avisos	5 segundos entre dos avisos


BUENO SABERLO

Ponga el interruptor 2 en OFF (5 segundos) mientras hace pruebas: verá enseguida si el detector reacciona. Después póngalo en ON (5 minutos) para el uso diario: así ahorra pilas, y un intruso se detecta igualmente la primera vez.

4 Colocación



Atornillar el soporte, encajar el detector y orientarlo



Vista superior: 110°

1. Elija una esquina o una pared lisa desde donde se vea bien la estancia, a una altura de 2,0 a 2,2 metros.
2. Atornille el soporte de pared con los tacos y los dos tornillos.
3. Encaje el detector en el soporte orientable y diríjalo hacia la zona de la estancia por la que hay que pasar.
4. Pruebe el detector con el interruptor 2 en OFF: recorra la estancia y compruebe si se enciende el piloto.

Para que funcione mejor

- Oriente el detector en perpendicular a la dirección de paso: detecta mejor un movimiento que pasa por delante que uno que va directo hacia él.
- Mantenga la visión despejada: nada de armarios, cortinas o plantas grandes delante del detector.
- Mantenga al menos 1 metro de distancia de fuentes de calor como radiadores, estufas, aires acondicionados y rejillas de ventilación.
- No lo oriente hacia fuera a través de una ventana: un detector de movimiento no ve a través del cristal, y la luz solar puede interferir.
- Solo para interiores: no apto para exteriores ni estancias húmedas.

BUENO SABERLO

¿Lejos del panel de alarma, por ejemplo en un cobertizo o una nave? Tras colocarlo, compruebe que el aviso llega bien: pase por delante del detector y mire en la app. Gracias a LoRa, normalmente funciona también a través de varias paredes.

Práctico con el modo En casa

¿Quiere vigilar el perímetro por la noche mientras se mueve libremente por dentro? Ponga entonces los detectores de movimiento en «solo Ausente» en la app. En el modo En casa, los sensores de puertas y ventanas siguen activos, pero los detectores de movimiento no.

5 Cambiar las pilas

El ShieldSense Elite funciona con dos pilas AA y consume muy poco: en reposo, menos de 10 µA. Si el piloto parpadea en rojo o la app indica pila baja, es hora de cambiarlas.

ADVERTENCIA

Desactive el sistema y apague temporalmente la sirena del panel de alarma antes de retirar el detector del soporte o abrirlo. De lo contrario, la protección antisabotaje lo interpreta como un intento de intrusión.

1. Desencaje el detector del soporte y abra la tapa de las pilas de la parte trasera.
2. Sustituya ambas pilas por pilas AA nuevas (1,5 V), respetando el positivo y el negativo.
3. Cierre la tapa, vuelva a encajar el detector, active de nuevo la sirena y borre el aviso de pila en la app.

6 Especificaciones

Tipo	Detector de movimiento PIR para interiores, blanco
Compatible con	Solo ShieldLink Elite
Inalámbrico	LoRa, cifrado · alcance hasta 500 m en campo abierto
Detección	Hasta 8 metros · 110°
Pilas	2× AA (1,5 V) · reposo < 10 µA
Dimensiones	50 × 92 mm
Entorno	−10 a +50 °C · humedad < 95 % (sin condensación)
En la caja	ShieldSense Elite, soporte de pared, tacos y tornillos

7 Garantía y asistencia

Su ShieldSense Elite tiene la garantía del fabricante. ¿Tiene preguntas o necesita ayuda? Nuestro equipo le atenderá con gusto.

- Correo: service@neroo.nl · Teléfono: +31 85 850 0107
- Manuales, vídeos y preguntas frecuentes: neroo.eu/es/pages/manuales
- Al final de su vida útil, entregue el aparato y las pilas en un punto de recogida (RAEE).

© 2026 Neroo. Todos los derechos reservados.